

Een behandeling met WOCA Zachthoutloog zorgt er voor dat het hout niet donker verkleurt door de werking van het zonlicht.

WOCA Zachthoutloog bevat geen oplosmiddelen en kan eenvoudig aangebracht worden.

VOORBEREIDING

Zorg ervoor dat de vloer egaal geschuurd is (schuurnet korrel 100) en stof- en vetvrij.

De vloer moet volledig droog zijn voordat u met logen begint. Werk bij voorkeur bij een kamertemperatuur van +18° C.

Zorg voor voldoende ventilatie, maar vermijd tocht over de vloer.

BENODIGDHEDEN

1 emmer
roerspatel
WOCA Zachthoutloog
WOCA Intensiefreiniger

1 loogbestendige kwast of roller
swepmop of dweil
witte pads (eventueel met padhouder)

Draag altijd een veiligheidsbril en handschoenen bij het werken met de loog.

GA ALS VOLGT TE WERK

- Zorg ervoor, dat u de flacon voor gebruik goed schudt. Er mogen geen witte pigmenten onder in de flacon blijven zitten. Giet de hele flacon loog in een emmer en roer deze af en toe om, zodat de pigmenten niet naar beneden zakken.

- Breng met de loogbestendige kwast/roller de loog gelijkmatig aan in de lengterichting van de delen. Breng minstens **1 liter loog** aan **op 10 m²** oppervlakte, voor een optimaal resultaat.

Laat de loog ongeveer **1 uur** bij kamertemperatuur **inwerken**.

Betreed de vloer tijdens deze periode niet.

REINIG DE VLOER VERVOLGENS MET WOCA INTENSIEFREINIGER

- Vul één emmer met 5 liter warm water

- Vul de andere emmer met 5 liter warm water en 125 ml WOCA intensiefreiniger (=1:40)

- Gebruik een witte pad en boen de intensiefreiniger goed vochtig (niet kletsnat!!) in het hout. Spoel de pad af en toe uit in het schone water.

- Verwijder de losgeweekte loogresten nu met de swepmop of dweil, onder regelmatig uitspoelen in het schone water.

Als de vloer goed droog is (**na minimaal 8 uur**) kan een vervolgbehandeling met olie plaatsvinden.

Een vervolgbehandeling met WOCA zeep (alleen bij massieve delen van naaldhout) kan al na 2 uur plaatsvinden.

LET OP

Na een inwerktijd van circa 2-3 maanden is het effect van het logen optimaal!

